


Ersatzteilliste

Handspritzpistole TR Ex-geschuetzt


Inhaltsverzeichnis

1 Handspritzpistole TR Ex-geschuetzt	3
9000 Ersatzteil-Set Hebel (2.885-483.0)	5



1 Handspritzpistole TR Ex-geschuetzt

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
7	5.132-001.0	Stopfen	1.000	ST
8	5.322-210.3	Griffpaar nur fuer Ersatz	1.000	ST
22	7.303-096.0	Schraube 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD)	7.000	ST
9000	2.885-483.0	Ersatzteil-Set Hebel	1.000	ST
9001	4.427-014.0	Knotenstueck TR EH 155 nur fuer Ersatz	1.000	ST



9000 Ersatzteil-Set Hebel (2.885-483.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
4	5.332-032.0	Schraubenfeder	2.000	ST