

Ersatzteilliste

(4.118-011.0) Handspritzpistole TR 30MPa

Inhaltsverzeichnis


41 Handspritzpistole TR 30MPa (4.118-011.0)	3
1 Handspritzpistole TR 30MPa 2500l/h	4
903 Ersatzteilsatz Adapter TR 30MPa (2.885-488.0)	6

41 Handspritzpistole TR 30MPa (4.118-011.0)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	Handspritzpistole TR 30MPa 2500/h	1	ST

1 Handspritzpistole TR 30MPa 2500l/h

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	5.322-188.0	Griffpaar grau 30MPa 2500l/h	1	ST
4	5.424-145.0	Abzugssperre gelb	1	ST
5	5.401-329.0	Verschraubung 30MPa	1	ST
8	5.411-528.0	Verschlusschraube 30MPa	1	ST
9	5.114-571.0	Stuetzring 30MPa	1	ST
11	5.317-403.0	Stift	1	ST
13	5.332-046.0	Schraubenfeder	1	ST
14	7.303-129.0	Schraube 4x16-10.9-R2R (K-In6Rd)	9	ST
15	5.332-977.0	Feder	1	ST
18	7.314-042.0	Zylinderstift 5m6x26-A1 ISO 2338	1	ST
23	5.394-378.0	Schutzkappe TR 22	1	ST
900	2.885-210.0	Ersatzteilsatz Kolben 30MPa	1	ST
901	2.885-211.0	Ersatzteilsatz Dichtung 30MPa	1	ST
902	2.885-212.0	Ersatzteilsatz Hebel gelb	1	ST
903	2.885-488.0	Ersatzteilsatz Adapter TR 30MPa	1	ST



903 Ersatzteilsatz Adapter TR 30MPa (2.885-488.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	6.363-608.0	O-Ring 15x1,5 NBR 90	1	ST
3	5.394-378.0	Schutzkappe TR 22	1	ST