

Ersatzteilliste

(6.988-152.0) Set Absturzsicherung

Inhaltsverzeichnis


Set Absturzsicherung (6.988-152.0)	3
999 ETL Absturzsicherung (5.972-550.0)	4
10 Absturzsicherung	5

Set Absturzsicherung (6.988-152.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
999	5.972-550.0	ETL Absturzsicherung	1.000	ST

999 ETL Absturzsicherung (5.972-550.0)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Absturzsicherung	1.000	ST



10 Absturzsicherung

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.988-150.0	Bandfalldaempfer	1.000	ST
2	6.988-151.0	Auffanggurt	1.000	ST
3	6.988-153.0	Anschlagschlinge	1.000	ST